





- 1**
 Installare la piletta up&down ø 72mm
Install the up&down drain ø 72mm
- 2**
 Installare il sifone snodato in PEH,
 bloccaggio con calotta 1"1/2,
 attacco con calotta ø 40 mm
*Install the PEH swivel siphon
 with 1"1/2 lock nut ø 40 connection*
- 3**
 Fissare il bordo della vasca con il silicone a pavimento
Fix the bathtub edge on the floor with silicone

ATTENZIONE

Prima di fissare la vasca al pavimento
 con il silicone, controllare il corretto
 funzionamento dello scarico

WARNING

Before fixing the bathtub on the floor
 be sure that the water drain is set properly